



¿CÓMO PODÉS COLOCAR UN REVESTIMIENTO ALISTONADO DE PVC?

El cómo podés colocar un revestimiento alistonado Max Core de forma correcta es vital, este es el primer paso para poder disfrutar de todos los beneficios que te otorga un revestimiento de este tipo. Por algo, son la colocación y la limpieza dos puntos angulares e importantes en todo lo relacionado a revestimiento.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para colocarlos. Las instrucciones de instalación descritas en esta guía son solo para referencia de instalación y no están diseñadas para reemplazar las instrucciones profesionales con licencia.

¿Qué necesito para colocar un revestimiento de pared Alistonado de PVC Max Core?

Lo que necesitás para colocar estos revestimientos es:

1. Una pared base nivelada y sin humedad.
2. Las láminas de los revestimientos de pared alistonado Max Core deberían a ver estado expuesta a la temperatura del sitio dónde van a ser colocadas por un tiempo mínimo de 48 horas.
3. Debe estar limpia el área.
4. Herramientas: cinta métrica, regla T, lápiz, sierra manual o sierra eléctrica, adhesivo siliconado, distanciadores, cinta bifaz.

Instructivo de colocación de Revestimientos Alistonado de PVC Max Core

1. Retire el polvo

Este paso es fundamental, antes de empezar a trabajar. Es importante que el área a trabajar esté completamente limpia.



2. Pared base alineada



Es importante que la pared base esté alineada, firme, plana, lisa y seca.

Además, que se hayan retirado los zócalos.

En caso de existir algún tipo de desnivel deberá ser rellenado con un producto de nivelación. Se recomienda eliminar cualquier irregularidad de más de 2 mm.

Si la superficie es rugosa o presenta imperfecciones podría ocasionar problemas a futuro en el revestimiento alistonado.

Es importante verificar que la pared no tiene problemas de humedad. Si existiera problemas de este tipo se debe resolver antes de colocar el revestimiento alistonado.

Si se van a utilizar un marco para colocar el revestimiento, este deberá estar con una humedad por debajo de 12°, y deberá tener una distancia entre el borde - el piso y/o el techo de 5 mm.

Es importante que la pared base esté libre de polvo y escombros. Verifique que no haya clavos y/o defectos en la misma.

Recuerda retirar los zócalos, toma de corriente, muebles y puertas antes de proceder con la colocación.

3. Colocación del revestimiento alistonado de PVC - Parte I



Lo primero es haber dejado reposar las láminas por un tiempo mínimo de 48 horas en el lugar donde van a hacer colocadas, a fin de que se aclimatén.

La parte decorativa deberá estar hacia arriba.

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el revestimiento se encuentra en perfecto estado y es justo el que decidió comprar, antes de abrir las láminas y sacarlas para su colocación.

Luego mida por completo la pared donde va a trabajar, esto es importante porque:

- Nos dirá cuál es la cantidad de revestimiento que vamos a necesitar
- Sabremos qué cantidad de desperdicio necesitamos

Puedes usar una cinta métrica para obtener las medidas de todos los lados de la pared. Es importante que tengas claro de que forma colocarás el revestimiento, es decir, si es horizontal o vertical.

El revestimiento alistonado Max Core no se puede atornillar o clavar a la pared, se debe adherir con un adhesivo siliconado.

Si deseas colocar algún tipo de aislante térmico, se aconseja que esto sea realizado mucho antes de colocar el revestimiento alistonado.

Instructivo de colocación de Revestimientos Alistonado de PVC Max Core

4. Colocación del revestimiento alistonado de PVC - Parte II

Lo primero es marcar la pared con las cintas bifaz con una distancia de 40 cm. Entre cada cinta.

Para hacerlo podés utilizar un marcador lavable para trazar con una regla de borde recto y la cinta métrica las líneas de acuerdo con las medidas que fueron previamente tomadas.

Verificamos la medida a lo largo y a lo ancho que previamente hemos tomado de la pared, teniendo en cuenta que hemos excluido cualquier columna o curvatura que esté presente. Ahora bien, cada lámina tiene una medida de 40 x 3050 mm, por lo tanto, verificamos cuantas láminas requerimos para cubrir este espacio y si debemos cortar a lo largo.

En el caso de que no tengamos que cortar nada, procedemos a tomar 4 a 5 láminas del revestimiento alistonado y los armamos aparte con los distanciadores.

Luego, aplicamos el adhesivo y le quitamos la protección a la cinta bifaz.

Procedemos a colocar de forma alineada nuestro revestimiento, haciendo una leve fuerza para que todas las láminas se adhieran uniformemente.

Luego, golpeamos suavemente con un martillo desde abajo hasta arriba a cada lámina del revestimiento alistonado para que adhiera por completo.

Repetimos la operación hasta terminar la pared.



Instructivo de colocación de Revestimientos Alistonado Max Core

¿Qué pasa si necesito cortar el revestimiento alistonado de PVC?

Primero marca con un marcador lavable la zona donde vas a cortar con una regla sin bordes de manera que sea visible.

Si vas a realizarlo con una sierra manual, se aconseja que haga el corte con la parte decorativa hacia arriba.

Si vas a usar sierra eléctrica, se aconseja que se realice a la inversa de la manual.

Además, se recomienda que sea una sierra con mínimo 86 dientes o una sierra widia con cuchillo incisor, siguiendo las velocidades de rotación v/s velocidad de desplazamiento indicadas por el fabricante del equipo.

Es importante, mantener el orden que habías establecido al momento de colocar las medidas en cada lámina para que así evitar cometer errores y desperdiciar revestimiento. Cuando todas las láminas estén medidas, cortadas, podrá ir uniéndolas para adherirlas a la pared y realizar el procedimiento explicado anteriormente.

Conserve algunas láminas para futuras reparaciones.



5. Finalización con la colocación de los zócalos

Para darle la terminación a la pared colocamos un esquinero en L.

Es importante haber dejado los cortes para toma corriente, o cualquier otro mueble que vaya en la pared.

En el caso de los rodapiés o zócalos es importante haber dejado el espacio correspondiente para colocarlos.



TIPS DE EMERGENCIA



- Es importante dejar que las láminas del revestimiento alistonado se aclimaten por un mínimo de 48 horas en el lugar donde serán colocadas.
- Debido a que el material del revestimiento de PVC es muy fibroso, se recomienda darle una lijada muy suave con una lija de grano 400 o 600 a fin de darle un acabado perfecto. El mismo procedimiento se puede realizar a modo restaurativo.
- Recuerda dejar el espacio correspondiente entre el revestimiento y el piso.
- Es importante que no fijes el zócalo al revestimiento sino solo a la pared.
- Recuerda revisar nivelación y humedad de la pared base.
- Es vital revisar que el revestimiento esté en buen estado antes de proceder a colocar y que sea el que habías escogido.
- Antes de proceder a la colocación, es vital que no haya ningún tipo de humedad en la pared porque este revestimiento no es apto para zonas húmedas.

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.