

# ¿CÓMO PODÉS COLOCAR UN PISO VINÍLICO EN ROLLO?

El cómo podés colocar un piso vinílico en rollo de forma correcta es vital, este es el primer paso para poder disfrutar de todos los beneficios que te otorga un piso de este tipo. Por algo, son la colocación y la limpieza dos puntos angulares e importantes en todo lo relacionado a pisos.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para colocarlos.

Las instrucciones de instalación descritas en esta guía son solo para referencia de instalación y no están diseñadas para reemplazar las instrucciones profesionales con licencia.

## ¿Qué necesito para colocar un piso homogéneo?

### **Lo que necesitás para colocar estos pisos es:**

1. Un suelo base nivelado
2. Debe estar limpia el área.
3. Cúter, regla, tijeras, cemento de doble contacto o pegamento especial.

## 1. Retire el polvo

Este paso es fundamental, antes de empezar a trabajar. Es importante que el área a trabajar esté completamente limpia.



## 2. Suelo base alineado

Es importante que el suelo base esté alineado, firme, plano, liso y seco.

En caso de existir algún tipo de desnivel no puede superar de 3 mm por metro. Si la superficie es rugosa o presenta imperfecciones podría ocasionar desgastes en los puntos más altos y la depresión de los puntos más bajos, por eso siempre se recomienda ser rellenado con un producto de nivelación.

Es importante verificar que el suelo no tiene problemas de humedad. Si existiera problemas de este tipo se debe sellar antes de la colocación del piso vinílico en rollo.

La humedad relativa máxima en un suelo de concreto u hormigón es del 75% a una temperatura mínima de 20°C (3,0 CM %, como máximo).

Es importante retirar los zócalos y tomar las medidas completas del espacio donde se va a colocar el piso vinílico en rollo.

Recuerda sumarle la porción de desperdicio correspondiente a la hora de comprar el piso.

Los pisos vinílicos en rollo pueden ser colocados sobre hormigón o cemento, baldosas, cerámicos, porcelanato, siempre que estos pisos estén fijos, y no estén rotos. Se recomienda siempre colocar dos manos de Capa autonivelante a fin de evitar que el piso copie imperfecciones de la base, por tal motivo siempre debemos calcular 48 horas mínimas de colocación. El primer día para la capa autonivelante y el segundo día para pegar el piso.

Es importante, que tomes en cuenta que esto va a hacer que el piso sea más alto, por lo tanto, es probable que debas cortar la puerta.



## 3. Pegamento



Para la adhesión del vinilo al subsuelo es necesario un adhesivo, ya sea removible o no removible.

El adhesivo específico requerido será especificado por el fabricante, puede ser de doble contacto o acuoso de memoria.

Siga al pie de la letra las instrucciones del fabricante del adhesivo.

Aplique el pegamento con una llana dentada de 1/16" de ancho, 1/16" de profundidad y 1/16" de separación de la superficie.

Se debe dejar que el pegamento se expanda durante un tiempo suficiente para que las crestas de la llana aparezcan "nubladas" o "nebulosas" y los "valles" de la llana aparezcan "claros".

Al colocar el piso, la cola debe estar lo suficientemente pegajosa para evitar que las baldosas se deslicen.

Si el pegamento entra en contacto con la superficie del piso, límpielo con un paño suave y seco lo antes posible, antes de que tenga la oportunidad de curarse.



## 4. Colocación del piso vinílico en rollo - Parte I

Lo primero es hacer una plantilla del piso, esta plantilla se puede hacer con papel de construcción grueso en tiras grandes y colocarlo en el piso, pégalos entre si utilizando cinta para pegar.

De manera que puedas replicar a tamaño real todo lo que te vas a conseguir en el piso como curvas, columnas, etc.

Puedes recortar las partes complejas del piso a fin de poderlo replicar en el piso vinílico en rollo.

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el piso se encuentra en perfecto estado y es justo el piso que decidiste comprar.

Recorta el piso vinílico en rollo utilizando la plantilla que hiciste previamente.

Corta con calma los bordes para que cuadre el piso vinílico.

No importa si el borde no te queda perfectamente recto, lo importante es que no esté abombado el piso vinílico o no se mueva de un lado para otro.

Una vez realizado los ajustes, deja descansar tu piso de un día para otro.

La temperatura ambiental ideal para la instalación es de entre 18 y 25°C. Mantenga esta temperatura durante la colocación.



## 5. Colocación del piso vinílico en rollo - Parte II

Vuelve a limpiar toda el área antes de empezar a colocar el piso vinílico en rollo, para que no haya ningún tipo de desperdicio debajo.

Puedes utilizar cemento de doble contacto o adhesivo acuoso de memoria. Si el piso vinílico en rollo se mueve de un lado para otro. Recuerda leer las especificaciones del pegamento, ya que deben airarse (si se coloca el pegamento y el piso de inmediato el mismo no va a cumplir su función despegándose todo el piso en horas)

Con mucha calma, pega todos los bordes al suelo base.

Una vez listo esto, podés colocar silicona entre el borde del piso y la pared para eliminar cualquier posibilidad de ingreso de humedad por allí. En especial si esta colocación la estás haciendo en el baño.



## 6. Finalización con la colocación de los zócalos

No fijas los rodapiés o zócalos al suelo directamente, ni con pegamento, ni con silicona. Este elemento debe estar sujeto sólo a las paredes. En el caso de los pisos vinílicos en rollo para pegar cumplen solo una función estética no son funcionales.

Recuerde que no puede utilizar el piso en un tiempo mínimo de 48 horas.

## TIPS DE EMERGENCIA



- Es importante que no fijas el zócalo al piso sino solo a la pared.
- Recuerda revisar nivelación y humedad del suelo base.
- Es vital hacer la plantilla para que a la hora de cortar, cometas el mínimo de errores.
- Antes de proceder a la colocación, es vital conocer si el suelo base es compatible con el piso vinílico en rollo.
- Recuerda leer las especificaciones del adhesivo respetando los tiempos de aireado.

**Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.**