



# ¿CÓMO PODÉS LIMPIAR LOS REVESTIMIENTOS DE PIEDRA FLEXIBLE?

El cómo podés limpiar el revestimiento de pared Piedra flexible que comercializamos en Pewen Pisos y Revestimientos es muy importante para evitar quitarle su capa de protección, dañarlos con productos abrasivos, o mancharlos. Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para limpiarlos y mantenerlos.

¿Qué necesito para limpiar un revestimiento de piedra flexible?

Los instrumentos que necesitás para limpiar estos revestimientos son:

1. Paño de microfibra
2. Agua tibia
3. Producto a base de agua



## 1. Retire el polvo

Este paso es fundamental. Para llevarlo a cabo puedes utilizar el paño de microfibra levemente húmedo.



## 2. Limpiar el Resto de la suciedad

Con el paso anterior ya debería haber quedado limpio el revestimiento de pared de piedra flexible.

Sin embargo, si tiene algún tipo de pegote podés usar un producto comercial a base de agua y rociarlo en la zona y luego pasar el paño de microfibra.

## 3. Es importante una vez limpio ventilar y dejar secar al sol!



Esto es vital, una vez que hayas terminado de hacer la limpieza regular o eliminar la mancha es muy importante ventilar de forma natural y secar al sol.

¿Por qué?

Porque se seca de forma uniforme, y no quedan zonas húmedas.

## 4. Manchas de adhesivo o masilla una vez colocado.

Si este fuera el caso, se recomienda que:

- Deje secar.
- Una vez seco puede quitarlo con las manos fácilmente.
- Si, quiere puede pasar luego un paño de microfibra humedecido con agua.
- Luego deje secar con ventilación natural.





## ¿Qué no debes hacer en el revestimiento de pared Piedra Flexible?

- **Utilizar productos abrasivos**

Esto puede causar daños profundos en el revestimiento de pared de piedra flexible.

- **No limpiar periódicamente**

La limpieza de forma periódica es vital Para evitar que se cree una capa de polvo, sucio y dañe el revestimiento.

- **Olvidar ventilarlos de forma natural**

Esto aunque no lo parezca es importante de hacer porque esto evitará que se quedé humedad en ciertas zonas, y el daño a largo plazo.

- **Utilizar acetona para quitar manchas**

Esto puede originar que se dañe el revestimiento de pared y no va a quitar la mancha.

- **Falta de limpieza**

Esto es algo importante a tomar en cuenta, porque los revestimientos de pared PVC necesitan limpiarse.

- **Mezclar productos comerciales**

Si decides utilizar un producto comercial no los mezcles.



## TIPS DE EMERGENCIA

- Recuerda no usar objetos cortantes, o punzantes para tratar de quitar algún sucio que esté adherido en el revestimiento.

**Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.**