



¿CÓMO PODÉS LIMPIAR TU DECK DE WPC?

El cómo podés limpiar tus pisos Deck WPC es muy importante para evitar quitarle su capa de protección, dañarlos con productos abrasivos, mancharlos o rayarlos.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para limpiarlos y mantenerlos.

¿Qué necesito para limpiar un Deck de WPC?

Los instrumentos que necesitás para limpiar estos pisos son:

1. Cepillo largo y uno pequeño de cerdas suaves
2. Agua tibia
3. Un balde de boca amplia
4. Vinagre blanco
5. Jabón para lavar los platos
6. Ventilación natural
7. Si lo deseas podés utilizar una lavadora a presión con punta de abanico.

Instructivo de limpieza de Deck de WPC

1. Retire el polvo

Es vital este paso para eliminar el polvo, suciedad, residuos, hojas, cabellos y todo lo que pudiera tener el piso Deck WPC en su superficie.

Si no lo hacemos podemos ir rayando el piso, pasar por alto una mancha, e ir creando capas de sucio que después pudiesen ser muy complicadas para retirar en especial en los bordes de las láminas y esto le restará belleza al piso.

Es importante que este procedimiento se haga al menos 1 vez por semana.

2. Limpiar el resto de la suciedad



Para ello solo necesitas mezclar en 3.4 litros de agua tibia con una 1 taza de vinagre blanco, mezcle y listo para limpiar.

Recomendamos que esa mezcla la realices directamente en el balde de boca amplia que te comentamos anteriormente.


Una vez realizada la mezcla, procede a humedecer el cepillo largo dentro del balde y pásalo de manera uniforme y en sentido de las betas del piso para evitar dañarlo.

Es importante enfocarnos en las esquinas, zonas con mayor suciedad, y en los bordes del piso a fin de evitar la acumulación de suciedad y las manchas.

Finalmente, proceda con una manguera de jardín a retirar la mezcla anterior y los residuos.

Instructivo de limpieza de Deck de WPC

3. ¿Qué hacer si tengo manchas de grasa?



Si se te ha caído algún tipo de grasa de uso doméstico o alimenticio es muy importante que lo limpies inmediatamente. Si no lo haces, tenés altas probabilidades de que no se quite.


Para hacerlo te recomendamos que tomes un cepillo pequeño de cerdas suaves y lo humedezcas en una mezcla de agua tibia y jabón de lavar platos. Luego, pasás el cepillo de forma circular por donde se encuentre la grasa, y verás cómo este se quita, es importante retirar con abundante agua.

4. Es importante una vez limpio Ventilar!



Esto es vital, una vez que hayas terminado de hacer la limpieza regular o eliminar la mancha es muy importante secar y ventilar y dejar secar al sol.
¿Por Que? Porque se seca de forma uniforme, y no quedan zonas húmedas.

5. ¿CÓMO LIMPIAR CON LA LAVADORA A PRESIÓN?



Coloca la mezcla del agua con vinagre en el contenedor que tiene la lavadora. Luego, enciende la lavadora y comienza a lavar el piso Deck WPC. Es importante tener en cuenta que la presión del agua no puede superar los 3100 psi.

Adicionalmente, recomendamos que la uses para espacios amplios y no en sitios pequeños porque puede dañar el piso.

Además, no coloques la boquilla frente a ti, otra persona o alguna mascota. Es importante tener una distancia de 20 cm aproximadamente entre la boquilla y el piso para evitar dañarlo.

Es importante que si decides utilizar un producto para limpiar pisos Deck WPC comercial, se retire este con abundante agua para evitar dejar una película jabonosa en el piso, que a mediano plazo pueda terminar manchándolo.

También es importante que este tenga PH neutro.

Instructivo de limpieza de Deck de WPC



¿Qué no debes hacer en tus pisos Deck WPC?

- **Exponerlos a luz superior nivel 6**

Esto lo que quiere decir que los pisos Deck WPC que comercializamos en Pewen Pisos resisten un nivel 6 de luz según la escala de azules sobre lana, un mayor grado puede dañar el piso.

- **Exponerlo a productos químicos**

Los pisos Deck WPC no son resistentes a los productos químicos como acetona, pintura de uña, grasas o cualquier otro tipo de corrosivo.

- **Olvidarte de limpiar grasa u otra mancha de alimentos**

Si le cayó algún tipo de grasa o alimento y no lo limpias de inmediato, las posibilidades de que se quede la mancha son muy altas.

- **Tener el drenaje tapado**

Tener el drenaje tapado del piso Deck WPC es un problema porque acumulará agua y moho y se dañará el piso.

- **Un mal almacenamiento**

Esto es algo importante a tomar en cuenta, porque si no pones los pisos de Inmediato y los almacenas mal, puedes causarle grandes problemas.

- **Arrastrar objetos pesados o metálicos**

Arrastrar o mover sin levantar un objeto pesado y/o metálico, muebles, etc. es dañino porque va a rayar o dañar el piso. Los deck de WPC no son antirayaduras, resisten el tránsito (cantidad de pisadas) según su capa de uso, pero no están preparados para un uso industrial.



TIPS DE EMERGENCIA

- Si vas a comprar productos comerciales para limpiar el piso, recuerda que tengan PH neutro.
- Es importante revisar el drenaje del piso Deck WPC que esté funcionando bien, así evitarás problemas.
- Prendiste unas velas y cayó cera en el piso, te recomendamos que esperes que seque y retires con cuidado.
- Recuerda la importancia de poner protector de fieltro a las patas de sillas, mesas y todos los muebles que puedas arrastrar para evitar rayaduras y prolongar la vida útil de tus pisos.

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.